

Installations- och bruksanvisning AquaGruppens Luftinjektor

Funktion:

Luftinjektorn syresätter vattnet. Detta innebär att illaluktande gaser elimineras helt samt att järnet i vattnet faller ut i filtret. För god funktion förutsätts att tryckkärlet är förpumpat till 1,5 bar.

Inkoppling:

Luftinjektorn placeras i pilens riktning mellan pump och befintlig trycktank före tryckströmbrytaren. Tillslagstrycket skall vara 1,8 bar och slår lämpligen av vid 3,3 - 3,5 bar

Förpumpna tryckkärlet med luft till 1,5 bar. Även hydroforer skall pumpas.

Justering:

Öppna närmaste kran tills pumpen startar, stäng sen kranen. Lägga ett finger över luftugsugningsinloppet (se bild). Du bör känna hur luften sugas in under 30-50% det tar innan pumpen stannar.

Om luftugsugningstiden är kortare än den ovan angivna, förläng den genom att vrida vattenflödesskruven inåt (medurs). För att förkorta vrid samma skruv moturs. Upprepa ovanstående moment tills luftinjektorn är korrekt inställd dvs. luftugsugningstiden är mellan 30-50% av pumptiden.

Kontrollera lufttrycket i trycktanken minst var tredje månad, pumpa vid behov. Kontrollera också med ett fuktat finger att injektorn suger luft.

